



Wydrukuj na grubszym papierze. Wytnij. W celu bardziej precyzyjnego złożenia, linie zagięć możesz przeciągnąć lekko nożykiem przy linijce, ale tak, żeby nie przeciąć papieru. Skrzydła zagnij pod kątem 90°. Nanieś na nie klej i ufomuj pojemnik.